

# CF-81JH8S/CF-81JH8KS CF-81JH2S/CF-81JH2KS CF-81JHNS

## 補足説明 -最初にお読みください- (取扱説明書よりさきにお読みください)

このたびはパナソニックパーソナルコンピュータをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。以下に『取扱説明書』および『操作マニュアル』の記載と一部異なる個所について説明します。ご使用になる前に必ずお読みください。

## 仕様

『取扱説明書』32ページ

本機のCPUおよび搭載メモリの仕様は以下のとおりです。

	CF-81JH8S CF-81JH8KS	CF-81JH2S CF-81JH2KS	CF-81JHNS
CPU	Intel® Pentium® III プロセッサ 850 MHz		
搭載メモリー	64 M バイト (SDRAM, 100 MHz 対応 <sup>*1</sup> )	128 M バイト (SDRAM, 100 MHz 対応 <sup>*</sup> )	
(拡張可能メモリー)	(最大 192 M バイト)	(最大 256 M バイト)	

<sup>\*1</sup>『取扱説明書』には66 MHz対応と記載されていますが、本機は100 MHz対応です。RAMモジュールを増設される際、100 MHz対応であることをご確認ください。

・CPU および搭載メモリー以外の項目は以下の機種と同じです。(『取扱説明書』32 ~ 33 ページ)

CF-81JH8S/JH8KS      CF-81J8S/J8KS  
CF-81JH2S/JH2KS      CF-81J2S/J2KS  
CF-81JHNS              CF-81JNS

## RAMモジュール

『操作マニュアル』「RAMモジュール」

推奨 RAM モジュールの仕様は以下のとおりです。

推奨 RAM モジュール 仕様
144 ピン, SO-DIMM, 3.3 V, SDRAM, 100 MHz <sup>*2</sup>

<sup>\*2</sup> 66 MHz の RAM モジュールは使用しないでください。動作が異常になります。

## セットアップユーティリティ

『操作マニュアル』「セットアップユーティリティ」

セットアップユーティリティの「セキュリティ」メニュー画面が以下のように変更されています。

起動時のパスワード:	[有効]
キーによる起動:	[許可]
キーの使用方法:	[セットして抜く]
▶スーパーバイザーパスワード設定:	[Enter]
ハードディスク保護:	[無効]
ユーザーパスワード保護:	[保護しない]
▶ユーザーパスワード設定:	[Enter]
フロッピー操作:	[有効]
CD操作:	[有効]
プロセッサ・シリアル番号機能	[使用しない]

追加項目

プロセッサ・シリアル番号機能を使用するかどうかを設定します。「使用する」を選んだ場合は、再起動が必要となります。

SS0201-0  
DFQM1554ZA

